

Sikkerhetsmanual og Instruksjon for flyteskjulet "The Grebe"

Instruksjoner og sikkerhetsveiledning:

1. Sikkerhet først
2. Monteringsinstruksjoner
3. Vedlikehold og pleie
4. Liste over komponenter
5. Garanti

Sikkerhet først

- Sjekk alltid luftputene, ytterdekselet og sømmene på flyteskjulet ditt for mulige skader før bruk. Bruk aldri flyteskjulet "The Grebe" hvis du mistenker skader på disse områdene.
- Flyteskjulet "The Grebe" har to luftputer/luftkamre for din sikkerhet.
- Bruk aldri flyteskjulet "The Grebe" alene, sørg for at en venn kan holde øye med deg fra land.
- Flyteskjuet "The Grebe" er en liten flyteenhet for en persjon, det er ikke en båt! Den er kun ment for bruk i stille vann i nærheten av land.
- Flyteskjulet "The Grebe" er ikke ment for bruk av barn under 12 år. Barn mellom 12 og 18 år må bare bruke "The Grebe" under direkte tilsyn av en voksen. En voksen bør gjennomgå alle instruksjoner i denne manualen med barn mellom 12 og 18 år.
- Vurdér flyteevnen i forhold til egen vekt og det du tar med deg i skjulet.
- Bruk ikke dette produktet hvis du er påvirket av alkohol, narkotika eller medisiner.
- Bruk aldri flyteskjulet "The Grebe" i strømmende vann, og vær svært oppmerksom når den brukes på innsjøer og vassdrag.
- Vær trygg, de beste stedene å bruke flyteskjulet er der føttene dine fortsatt kan nå bunnen.
- Sjekk og følg lokale lover og anbefalinger om sikkerhet, fotografering og fiskereguleringer, ferdselsområder og fredningsbegrensninger.
- Bruk alltid en passende redningsvest, helst med en fløyte festet, i tilfelle du trenger hjelp om du er i trøbbel.

- Ta med deg en fulladet mobiltelefon - enten i en vanntett pose eller plastboks.
- Vær forsiktig når du flyter i vinden på innsjøer eller kysten - ta aldri noen risiko!
- Hvis det oppblåsbare flyteskjulet har vært lagret, må du sjekke lufttrykket før du tar det i bruk.
- Ta med deg en fulladet mobiltelefon - enten i en vanntett pose eller plastboks.
- Vær forsiktig når du flyter i sterke og offshore vind - ta aldri en risiko!
- Hvis den oppblåsbare flytehytten har vært lagret, må du sjekke lufttrykket før du bruker den igjen, fordi volumet naturlig avtar over tid.
- Det kan være nyttig å ta med en vanntett lykt eller hodelykt om du planlegger å ta bilder, eller bruke skjulet når det mørkner om kvelden eller før dag gry.
- Pass på at du har på deg passende klær: En våtdrakt, vader eller en tørrdrakt anbefales. Spesielt i kaldt vann er en tørrdrakt den beste løsningen. For å tilbakelegge avstander eller bevege deg i dypere vann, kan det være lurt å bruke svømmeføtter.
- Kontroller alltid at du har montert kulehode eller gimbal-hode eller annet utstyr riktig slik at det ikke faller av platen(e). Kontroller også at kamera/linse-kombinasjonen er montert riktig på stativhodet. Vi anbefaler ikke bruk av beanbags siden utstyret lett kan falle av. Bruk av fotoutstyr er alltid på eget ansvar. Du kan også feste egne sikkerhetsstropper på utstyret ditt, koblet til D-ringene på flyteskjulets rør.
- Blås ikke opp skjulet for mye, og bruk ikke flyteskjulet "The Grebe" uten at begge luftputene er fullt oppblåst.
- Fyll ikke luftputene med mer luft enn du kan trykke fingeren din ca 1 cm inn i flyteskjulet.
- Bruk ikke flyteskjulet under tordenvær.
- Maksimal lastekapasitet; person og utstyr totalt: 130 kg. Overstig ikke den maksimale lastekapasiteten. "The Grebe" er en en-person flyteskjul, så bruk det aldri med flere enn en person!
- Greentree64 B.V. / Buteo Photo Gear eller Natur og Fritid AS tar ikke ansvar for ulykker eller skader som skyldes feilaktig bruk av dette produktet, manglende overholdelse av instruksjonene i denne manualen, eller dersom flyteskjulet "The Grebe" modifiseres.

Monteringsinstruksjon

- Pakk ut det nye flyteskjulet "The Grebe". Sjekk at alle komponentene er inkludert i pakken og er uten skade, se komponentlisten.
- Fyll luftkamrene gradvis, ikke fyll den ene full og deretter den andre, men fyll halvfullt først. Fyll deretter begge helt fullt.
- Vær forsiktig med for mye lufttrykk. Det kan skje eksplosjoner under en pause når flyteputen ligger i direkte sollys, noe som kan øke lufttrykket.
- Flyteskjulets ventiler er enveis type, så selv om ventilhetten er skrudd av vil ventilen ikke tillate luft å slippe ut. For å tømme luftmadrassene, trykk på ventilen for å slippe ut luft. Når du bruker flytende skjul, skal du alltid ha ventilhetten montert for å holde vann og skitt ute av ventilen.
- Hvis flyteskjulet er oppblåst, kan du legge på monteringsplatene. Du kan velge å legge til bare frontplaten, bare bakplaten (nedre) eller begge. Glid platene forsiktig over stripsene som er festet til sidene av flyterammeen.
- Du kan feste ditt gimbal-hode eller kulehode til platene med messing-skruen. Vær forsiktig så du ikke mister skruen. Fest den mens du fortsatt er på land, ikke ute i vannet.
- Fest fotoutstyret ditt når du fortsatt er på land, risikoen ved å montere utstyret i vannet er for høy.
- Du kan i tillegg legge til en eller to små bæreposer til flyterammeen ved hjelp av krok- og løkkefestene som er festet til dem.
- For å sette opp teltet, spre paraplysystemet litt og dra i tauet i toppen. Teltet vil folde seg ut lett.
- Plasser deretter teltet på flyterammeen ved å feste endene av stengene i de små plastrørene i utsiden av hjørnene på flyterammeen.
- Bruk de medfølgende elastiske bandene og fest dem i D-ringene som er festet på innsiden av flyte-tuben for å sikre deg at teltet skal holde seg fast.
- Bruk to koniske tekstilbiter for å skjule formen på endene på flytebuen, de følger med i pakken. Fest dem med elastikker/kroker.
- Fest årene (selges separat) på «årepinnene» og sett deg på framplaten hvis du vil ro.

Vedlikehold og pleie

- Oppbevar ikke flyterammen (buen) "The Grebe" i direkte sollys.
- Hvis du skal la flyterammen ligge i solen i en lengre periode, vær oppmerksom på at varmen kan øke trykket inni luftblærene til et farlig nivå. Ta litt luft ut av blærene hvis den skal være ute av vannet i solen en stund, eller hvis den er lagret i et kjøretøy, etc.
- Skyll alltid flyterammen med ferskvann etter at du har fotografert eller brukt skjulet i saltvann. Rens spesielt godt glidelåsene!
- En økt høyde over havet vil også øke trykket i luftblærene. Hvis du tar ditt oppblåste flyteskjul "The Grebe" fra lavlandet til større høyde, vær sikker på å la litt luft ut. En økning i temperaturen (kald morgen, varm dag) kan også føre til at trykket øker.
- For kortvarig lagring anbefaler vi å la litt luft ut av flyteskjulet "The Grebe".
- Rengjør flyterammen med ferskvann så snart du forlater vannet. For langtidslagring må du sørge for at flyterammen er helt tørr og deflatert. Den må oppbevares vekk fra sollys i et kjølig, tørt lagringssted.
- For langtidslagring av teltet til skjulet anbefaler vi at teltet er helt tørr og rent. Sjekk også glidelåsene og skyll dem med ferskvann hvis det trengs. Spesielt hvis du har brukt produktet i salte omgivelser. (Men tørk da teltet på ny før lagring).
- Hvis du har nok plass, kan du gjerne lagre flyteskjulet halvveis oppblåst. Dårlig isolerte loft er ikke en god idé på grunn av mulige svingninger i temperaturen.
- Hvis du planlegger å lagre skjulet uten luft for å unngå muggflekker, sørg for at skjulet er helt tørr.

Liste over komponenter

1x flytering/-ramme • 1x telt med integrert ramme • 2x konisk formede endestykker av stoff • 1x duffle bag • 1x messing skrue • 1x luftpumpe • 2x oppbevaringspose • 2x monteringsplate • 1x sikkerhetsnett • 1x beholder, oransje

Garanti

Garantien dekker feil i materialer og utførelse i en periode på 2 år fra den opprinnelige kjøpsdatoen (første eier). Vennligst oppbevar kvitteringen på et trygt sted. Problemer som skyldes feilaktig bruk, ikke følger våre sikkerhetsregler, monteringsinstruksjoner eller vedlikeholdstips omfattes ikke av garantien. Hvis du opplever et problem med flyteskjulet, vennligst kontakt Natur og Fritid AS.

Reparasjoner som ikke dekkes av garantien vil bli gjort mot et gebyr.

Produsenten Greentree64 B.V. / Buteo Photo Gear forbeholder seg retten til å bestemme om feil skal repareres eller erstatte for ethvert produkt som er dekket av denne garantien. Likeledes å erstatte en utgått modell med en nyere nåværende modeller når det er nødvendig. Farger kan variere mellom opprinnelige og erstatningsdeler.